


Tænd for din elmåler

Se venligst disse 3 trin.

Vejledning til at tænde din elmåler

Hvis din elmåler har været afbrudt f.eks. pga. flytning eller lukning af el-leverandør skal du selv tænde for den igen.

1: Dette billede viser en elmåler, der er i drift.




Elmåler i normal position

2: Dette billede viser en afbrudt elmåler. Læg mærke til, om målerdioden lyser konstant rødt.

I den viste diode på billede.

Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din elleverandør, som så kan få aktiverer din måleren.



Når elmåleren er afbrudt

Målerdiode lyser rødt


Tænd for din elmåler

Se venligst disse 3 trin.

3: Når måleren skal aktiveres, følg da vejledningen på billedet.

Måler skal forinden være frigivet at Sunds net, og blinke rødt i diode

Tryk i op til 10 sec på angivet knap – indtil måler kobler ind igen og der er strøm.



Med venlig Hilsen

Sunds Net.